

# imc BUSDAQ / BUSLOG

**Erste Schritte** 

Version 3 R 1 - 12.06.2015



#### Vorwort

Vorab möchten wir uns bedanken, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Erfüllung Ihrer Messaufgaben mit Hilfe unserer Hard- und Software. Falls Sie Fragen zu unseren Produkten haben, die mit Hilfe unserer Handbücher nicht beantwortet werden konnten, so wenden Sie sich bitte an unsere Hotline (hotline@imc-berlin.de).

## Haftungsausschluss

Diese Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen und Fehler nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Für Verbesserungsvorschläge an Hotline sind wir dankbar (hotline@imc-berlin.de).

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## Copyright

#### © 2015 imc Meßsysteme GmbH, Berlin, Deutschland

Diese Dokumentation ist geistiges Eigentum von imc Meßsysteme GmbH. imc Meßsysteme GmbH behält sich alle Rechte auf diese Dokumentation vor. Es gelten die Bestimmungen des "imc Software-Lizenzvertrags".

Die in diesem Dokument beschriebene Software darf ausschließlich gemäß der Bestimmungen des "imc Software-Lizenzvertrags" verwendet werden.

#### imc Software und Microsoft® Windows

imc Software Produkte laufen auf dem Betriebssystem Microsoft® Windows. Microsoft Windows verleiht der imc Software eine standardisierte Oberfläche und das einheitliche Erscheinungsbild.

Sie benötigen eine Lizenz für die von Ihnen verwendete Microsoft Windows Version.

Microsoft, MS und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen und Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation, USA.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

#### **GPL Sourcen**

Einige Komponenten der imc Messgeräte verwenden Software, die unter der GNU General Public License (GPL) lizensiert sind. Falls Sie ein Kopie der verwendeten GPL Sourcen erhalten möchten, setzen Sie sich bitte mit unserer imc Hotline in Verbindung.

1 Allgemeines	5
1.1 Hinweise / Qualitätsmanagement / Kundendienst	5
1.1.1 Qualitätsmanagement	
1.1.2 imc Gewährleistung	
1.1.3 ElektroG, RoHS, WEEE	
1.1.4 imc Kundendienst / Hotline	
1.1.5 Produktverbesserung / Änderungswünsche	
1.2 Betriebsanleitung	
1.3 Haftungsbeschränkung	
1.4 Garantie	
1.5 Vor der Inbetriebnahme	
1.6 Wartungs- und Servicehinweis	
1.7 Sicherheit	
1.7.1 Verantwortung des Betreibers	
1.7.2 Bedienpersonal	
1.8 Nach dem Auspacken	
1.9 Transport	
•	
1.10 Lagerung	
1.11 Reinigung	
2 Inbetriebnahme des Gerätes	13
2.1 Bei Gebrauch	13
2.2 Versorgung	13
2.2.1 DC-Versorgung am CAN-Knoten 1 oder 2	
2.2.2 DC-Versorgung zur Speisung angeschlossener CANSAS	
2.2.3 Hinweise zum Betrieb mit herausgeführter Versorgung	
2.2.4 Hauptschalter	
2.3 Erdung, Schirmung	
2.3.1 Erdung	
2.3.2 Schirmung	
2.3.3 Potentialunterschied bei synchronisierten Geräten	
2.4 Sicherungen (Verpolschutz)	17
2.5 Akkumulatoren, Batterien und Sicherungen	17
3 Inbetriebnahme Software und Firmware	18
3.1 Installation - Software	
3.1.1 Systemvoraussetzungen	18
3.2 Verbindung über LAN in vier Schritten	
3.2.1 Schritt 1: Ermittlung der IP-Adresse des Rechners	19
3.2.2 Schritt 2: Anschluss des Messgeräts	20
3.2.3 Schritt 3: IP-Konfiguration	
3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden	24
3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden	24 <b>27</b>
3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden	24 27 27
3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden	24 27 27
3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden	24272727

4 Lieferumfang	31
5 Anschluss	32
5.1 Pinbelegung der Feldbusse	. 33
5.1.1 CAN-Bus (DSUB-9)	. 33
5.1.2 LIN-Bus (DSUB-9)	
5.1.3 J1587-Bus (DSUB-9)	. 33
5.1.4 FlexRay-Bus (DSUB-9)	34
5.1.5 XCPoE (RJ45)	. 34
5.1.6 ARINC-Bus (DSUB-15)	35
5.2 DSUB-9 Pinbelegung	36
5.2.1 Display	36
5.2.2 Modem (extern)	
5.2.3 GPS Empfänger	
5.3 CTRL-Buchse Pinbelegung	
5.4 DI/DO Pinbelegung (DSUB-15)	39
5.4.1 Metall-Stecker	
6 Letzte Änderungen	41
Index	43

## 1 Allgemeines

## 1.1 Hinweise / Qualitätsmanagement / Kundendienst

### 1.1.1 Qualitätsmanagement

imc Meßsysteme GmbH ist seit Mai 1995 DIN-EN-ISO-9001-zertifiziert.

Aktuelle Zertifikate, Konformitätserklärungen und Informationen zu unserem Qualitätsmanagementsystem finden Sie auf unserer Web-Site unter <a href="www.imc-berlin.de/qualitaetssicherung">www.imc-berlin.de/qualitaetssicherung</a>. Bei Fragen hilft Ihnen unsere <a href="Hotline">Hotline</a> <a href="Hotline">5</a> gerne.

#### 1.1.2 imc Gewährleistung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der imc Meßsysteme GmbH.

## 1.1.3 ElektroG, RoHS, WEEE

Die imc Meßsysteme GmbH ist wie folgt registriert:

- WEEE Reg.-Nr. DE 43368136
- Marke: imcDevices
- Kategorie 9: Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung
- gültig ab 24.11.2005

Unsere Produkte fallen unter die Kategorie 9 "Überwachungs- und Kontrollinstrumente für ausschließlich gewerbliche Nutzung" und sind somit zur Zeit vom Geltungsbereich der RoHS Richtlinie 2002/95/EG ausgenommen.

Am 23. März 2005 wurde das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) im Bundesgesetzblatt verkündet. Mit dem Gesetz werden zwei europäische Richtlinien ins deutsche Recht umgesetzt. Die Richtlinie 2002/95/EG dient "zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten". Sie wird im englischen Sprachgebrauch mit "RoHS" abgekürzt ("Restriction of Hazardous Substances").

Die zweite Richtlinie 2002/96/EG "über Elektro- und Elektronik-Altgeräte" legt Anforderungen an die Rücknahme und Verwertung von Altgeräten fest, sie wird häufig auch als WEEE-Richtlinie bezeichnet ("Waste on Electric and Electronic Equipment").

Die Stiftung "Elektro-Altgeräte Register" ist in Deutschland die "Gemeinsame Stelle der Hersteller" im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes ("ElektroG"). Der Stiftung Elektro-Altgeräte Register wurde die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben gemäß ElektroG übertragen.

#### 1.1.4 imc Kundendienst / Hotline

Wenn Sie Probleme oder Fragen haben, hilft Ihnen unser Kundendienst bzw. unsere Hotline gern weiter:

imc Meßs	ysteme GmbH	imc Test 8	imc Test & Measurement GmbH	
Phone:	+49 (0) 30 / 467 090 - 26	Phone:	+49 (0) 6172 / 59672 - 40	
Fax:	+49 (0) 30 / 463 15 76	Fax:	+49 (0) 6172 / 59672 - 222	
www:	www.imc-berlin.de	www:	www.imc-frankfurt.de	
E-Mail:	hotline@imc-berlin.de	E-Mail:	hotline@imc-frankfurt.de	

#### 6 Allgemeines

Die internationalen Vertriebspartner finden Sie im Internet unter <u>www.imc-berlin.de/partner/distributoren</u>.

Sie helfen uns bei Anfragen, wenn Sie die Seriennummer Ihrer Geräte, sowie die Versionsbezeichnung der Software nennen können. Diese Dokumentation sollten Sie ebenfalls zur Hand haben. Vielen Dank!

## 1.1.5 Produktverbesserung / Änderungswünsche

Sie können uns unterstützen, die Dokumentation zu verbessern, indem Sie Hinweise zu folgenden Fragen geben:

- Welche Begriffe oder Beschreibungen sind unverständlich?
- Welche Ergänzungen und Erweiterungen schlagen Sie vor?
- Wo haben sich inhaltliche Fehler eingeschlichen?
- Welche Rechtschreib- und Tippfehler haben Sie gefunden?

Antworten und sonstige Anregungen richten Sie an die Hotline 5 (Telefon / E-Mail) oder schriftlich an:

imc Meßsysteme GmbH

Voltastraße 5

D - 13355 Berlin

**Deutschland** 

#### 1.1.6 Weitere Hinweise

#### Hinweise zu Funkentstörung

## imc BUSDAQ / BUSLOG erfüllt die EMV-Bestimmungen für uneingeschränkten Einsatz im Industriebereich.

Alle weiteren Produkte, die an vorliegendes Gerät angeschlossen werden, müssen nach einer Einzelgenehmigung der zuständigen Behörde, in Deutschland BNetzA Bundesnetzagentur (früher BMPT-Vfg. Nr. 1046/84 bzw. Nr. 243/91) oder EG-Richtlinie 2004/108/EEC funkentstört sein. Produkte, welche diese Forderung erfüllen, sind mit einer entsprechenden Herstellerbescheinigung versehen bzw. tragen das CE-Zeichen oder Funkschutzzeichen.

Produkte, welche diese Bedingungen nicht erfüllen, dürfen nur mit Einzelgenehmigung des BZT betrieben werden.

Alle an das Gerät angeschlossenen Signalleitungen müssen geschirmt und der Schirm geerdet werden.



#### **Hinweis**

Bei der Prüfanordnung zur EMV-Messung waren alle Eingangs- und Ausgangsleitungen außer der Netzzuleitung mit einem Schirm versehen, der einseitig mit Erde verbunden wurde. Beachten Sie bei Ihrem Messaufbau diese Bedingung, um hohe Störfestigkeit und geringe Störaussendung zu gewährleisten.



#### Verweis

siehe auch Allgemeine Hinweise > Bei Gebrauch > Schirmung

#### **FCC-Hinweis**

Dieses Gerät hat in Tests die Grenzwerte eingehalten, die in Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen (in 47 CFR 15.105) für digitale Geräte der Klasse B festgeschrieben sind. Diese Grenzwerte sehen für die Installation im Wohnbereich einen ausreichenden Schutz vor gesundheitlichen Strahlen vor. Geräte dieser Klasse erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und können diese auch ausstrahlen. Sie können daher, wenn sie nicht den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben werden, Störungen des Rundfunkempfanges verursachen. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeinträchtigt sein, was durch Einschalten und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, so empfehlen wir die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine andere Steckdose ein, so dass das Gerät und der Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.
- Falls erforderlich, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung oder ziehen Sie einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker zu Rate.

#### Änderungen

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Geräte, an denen nicht von imc ausdrücklich gebilligte Änderungen vorgenommen werden, nicht betrieben werden dürfen.

#### Kabel und Leitungen

Zur Einhaltung der Grenzwerte für Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen müssen alle am Messgerät angeschlossenen Signalleitungen geschirmt sein.

#### Unfallschutz

Es wird bestätigt, dass imc BUSDAQ / BUSLOG in allen Produktoptionen gemäß dieser Beschreibung den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" (BGV-A3 der Sammlung der Einzel- und Unfallverhütungsvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften in Deutschland)\* beschaffen ist.

Diese Bestätigung dient ausschließlich dem Zweck, das Unternehmen davon zu entbinden, das elektrische Betriebsmittel vor der ersten Inbetriebnahme prüfen zu lassen (§ 5 Abs. 1, 4 der BGV-A3). Zivilrechtliche Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden durch diese Regelung nicht geregelt.

\* Früher VBG-4, siehe auch <a href="http://www.bgfe.de">http://www.bgfe.de</a>

Dieses Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elektrischer Büromaschinen für den Einsatz in Büro- und Industrieumgebung. Falls Sie Fragen haben, ob Sie das Gerät in der vorgesehenen Umgebung aufstellen können, wenden Sie sich bitte an den imc-Kundendienst.

Das Meßsystem wurde mit aller Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Konformitätserklärung konstruiert, hergestellt und vor der Auslieferung stückgeprüft und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und um einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in diesem Kapitel enthalten sind. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Gerät.

Lesen Sie bitte vor dem ersten Einschalten die technische Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



#### Warnung

Vor dem Berühren von Gerätebuchsen und mit ihnen verbundenen Leitungen ist auf die Ableitung statischer Elektrizität zu achten. Beschädigungen durch elektrostatische Spannungen werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

## 1.2 Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Diese Betriebsanleitung beschreibt ausschließlich das Gerät, **nicht** dessen **Bedienung mit der Software!** Die Anleitung der Bediensoftware entnehmen Sie dem zugehörigen Handbuch. Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch!

## 1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in der Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung
- Weiterhin gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der imc Meßsysteme GmbH

### 1.4 Garantie

Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion mehrere Qualitätstests mit etwa 24h "Burn-In". Dabei wird fast jeder Frühausfall erkannt. Dennoch ist es möglich, das ein Bauteil erst nach längerem Betrieb ausfällt. Daher wird auf alle imc-Produkte eine Funktionsgarantie von zwei Jahren gewährt. Voraussetzung ist, dass im Gerät keine Veränderung vorgenommen wurde.

Bei unbefugtem Eingriff in das Gerät erlischt jeglicher Garantieanspruch.

#### 1.5 Vor der Inbetriebnahme

Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann Betauung auftreten. Warten Sie, bis das Gerät an die Umgebungstemperatur angepasst und absolut trocken ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser gebildet, muss das Gerät ca. 2 h akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Dies gilt insbesondere für Geräte ohne ET.

Für Ihre Messungen empfehlen wir Ihnen eine Aufwärmphase des Gerätes von mindestens 30 min.

Vorhandene Lüftungslöcher an den Geräteseiten sind freizuhalten, um einen Wärmestau im Geräteinneren zu vermeiden.

Die Geräte sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Sie dürfen nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

## 1.6 Wartungs- und Servicehinweis

Es ist keine besondere Wartung erforderlich.



Hinweis

Die angegebenen maximalen Fehler gelten für 1 Jahr nach Auslieferung des Geräts unter normalen Betriebsbedingungen (Betriebstemperaturen beachten).

Für Geräte mit USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) Funktion empfehlen wir eine Wartung (Systemrevision) alle 2-3 Jahre. Beachten Sie die Hinweise zu <u>Akkumulatoren und Batterien (17)</u>. Bei Beanstandungen legen Sie bitte zum Gerät einen Zettel mit dem stichwortartig beschriebenen Fehler. Wenn auf diesem auch der Name und die Telefonnummer des Absenders stehen, dient dies der beschleunigten Abwicklung.

Bei telefonischen Anfragen helfen Sie uns, wenn Sie die Seriennummer Ihres Gerätes sowie die Installations-CD/DVD der imc Software und dieses Handbuch bereit halten. Vielen Dank!

Dem Typschild auf der rechten Gehäuseseite können Sie die Seriennummer, Nennspannung und Nennleistung des Geräts entnehmen.

## 1.7 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise können erhebliche Gefahren entstehen.

## 1.7.1 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungsvorschrifen- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

## 1.7.2 Bedienpersonal



#### Warnung

- Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Im Zweifel Fachpersonal hinzuziehen
- Arbeiten, die ausdrücklich von imc Fachpersonal durchgeführt werden müssen, dürfen vom Anwender nicht ausgeführt werden. Ausnahmen gelten nur nach Rücksprache mit dem Hersteller und entsprechenden Schulungen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

- Anwender der Messtechnik. Grundlagen der Messtechnik. Empfohlen sind Grundlagenkenntnisse der Elektrotechnik. Umgang mit Rechnern und dem Betriebssystem Microsoft Windows. Anwender dürfen das Gerät nicht öffnen oder baulich verändern.
- Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen.


#### 1.7.3 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt werden die Restrisiken benannt, die sich aufgrund der Gefährdungsanalyse ergeben. Um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, beachten Sie die aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in dieser Anleitung.



#### Warnung

#### **GEFAHR!**





- Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. Deshalb:
- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese spannungslos schalten und Spannungsfreiheit prüfen.



#### Warnung

#### **GEFAHR!**



- Verletzung an heißen Oberflächen!
- Die Geräte von imc sind so konstruiert, dass die Oberflächentemperaturen bei normalen Bedingungen die in EN 61010-1 festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet.

#### Deshalb:

 Oberflächen, deren Temperaturen funktionsbedingt die Grenzwerte überschreiten, sind mit den links abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## 1.8 Nach dem Auspacken

Die Lieferung ist bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden zu prüfen.

Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden, wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.

Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der imc-Kundendienst zu informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör 31 auf Vollständigkeit:

- AC/DC-Netzadapter (nicht bei Baugruppenträgern) mit Netzkabel und konfektioniertem Stecker
- Stecker für DC Versorgung
- Handbuch: Erste Schritte in gedruckter Form
- Werkskalibrierschein



#### **Hinweis**

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

## 1.9 Transport

Transportieren Sie das Gerät nur in der *Originalverpackung* oder in einer geeigneten Verpackung, die Schutz gegen Schlag und Stoß gewährt. Bei Beschädigungen informieren Sie bitte umgehend den Kundendienst. Transportschäden sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Schäden durch Betauung können dadurch eingeschränkt werden, indem das Gerät in Plastikfolie eingepackt wird.

Das dargestellte Handling Label für Lithium-Ionen Batterien können Sie auch selbstständig ausgedruckt auf dem Packstück anbringen. Beachten Sie, dass die Form und das Format durch IATA exakt vorgegeben ist: der Ausdruck muss in Farbe erfolgen im Format: 120 x 110 mm

Lithium Battery Handling Label: UN 3480 / UN3481



## 1.10 Lagerung

Generell kann das Messgerät in einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C gelagert werden.

## 1.11 Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Gerätes den Versorgungsstecker. Der Gehäuse-Innenraum darf nur von einem Servicetechniker geöffnet und gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel und keine kunststofflösenden Mittel. Zur Reinigung der Gehäuseoberfläche ist ein trockenes, fusselfreies Tuch ausreichend. Bei starken Verschmutzungen kann ein feuchtes Tuch mit mildem Spülmittel verwendet werden. Zur Säuberung in den Vertiefungen des Gehäuses verwenden Sie bitte einen weichen und trockenen Pinsel.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes dringen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gehäuse frei bleiben.

## 2 Inbetriebnahme des Gerätes

#### 2.1 Bei Gebrauch

Bestimmte Grundregeln sind auch bei zuverlässigen Sicherheitseinrichtungen zu beachten. Nicht vorgesehene und somit sachwidrige Verwendungen können für den Anwender oder Unbeteiligte gefährlich sein und eine Zerstörung des Messobjektes oder des Mess-Systems zur Folge haben. Besonders gewarnt wird vor Manipulationen am Mess-System. Diese sind besonders gefährlich, weil andere Personen von diesem Eingriff nichts wissen und somit der Genauigkeit und der Sicherheit des Mess-Systems vertrauen.



#### Hinweis

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu schützen. Diese Annahme ist berechtigt,

- I. wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- II. wenn das Gerät lose Teile enthält
- III. wenn das Gerät nicht mehr arbeitet
- IV.nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. im Freien oder in feuchten Räumen).
- 1. Beachten Sie die Angaben im Kapitel "Technische Daten" und die Applikationshinweise zu den Anwendungen von imc BUSDAQ, um Schäden am Gerät durch unsachgemäßen Signalanschluss zu vermeiden.
- 2. Falls Sie einen Wechseldatenspeicher benutzen, beachten Sie die Hinweise im imcDevices Handbuch. Insbesondere ist die Einschränkung der max. Umgebungstemperatur des eingesetzten Datenspeichers zu beachten.
- 3. Wenden Sie keine Gewalt beim Wechseln des Datenträgers an.

## 2.2 Versorgung

Der zulässige Versorgungsspannungsbereich beträgt 10...50 V (DC). Das für den Standardfall mitgelieferte Tischnetzteil liefert  $15V_{DC}$  bei max. 60W Leistungsaufnahme. Eingangsseitig beträgt die Wechselspannung 110...240V 50/60Hz.



#### Hinweis

Beachten Sie, dass die Betriebstemperatur des Tischnetzteils für 0°C bis 40°C ausgelegt ist. Dies gilt auch dann, wenn Ihr Messgerät im erweiterten Temperaturbereich ausgeführt sein sollte!

Grundsätzlich ist auch der Anschluss an eine DC-Versorgungsquelle, wie z.B. einer Fahrzeugbatterie möglich. Beim Anschluss ist zu beachten:

- Eine *Erdung* des Geräts ist sicherzustellen. Hat die Versorgungs-Spannungsquelle Erdbezug (Erde mit (–)Pol verbunden), so erfolgt die Erdung automatisch über den (–)Pol. Das mitgelieferte Tischnetzteil ist in dieser Weise vorbereitet.
- Die Zuleitung muss niederohmig über ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt erfolgen. Eventuell
  im Versorgungskreis zwischengeschaltete zusätzliche (Entstör-) Filter sollten keine
  Reiheninduktivitäten größer als 1mH enthalten. Andernfalls ist ein zusätzlicher Parallel-Kondensator
  nötig.

#### Pinbelegung Versorgungsstecker:

Binderstecker		
Pin 1	+ Supply	
Pin 2	- Supply, Erde	
Pin 3	n. c.	

Typ: ESTO Kabeldose RD03 Serie 712 3-polig

### 2.2.1 DC-Versorgung am CAN-Knoten 1 oder 2

Auf Wunsch kann die DC-Versorgung an den CAN-Knoten 1 und 2 herausgeführt werden (DSUB Pin 1 und 5) 33. Diese Verbindung ist über eine Strombegrenzung geschützt und ermöglicht entweder die Versorgung des BUSDAQs über den CAN-Bus oder die Versorgung angeschlossener CANSAS über das Netzteil des BUSDAQs.

### 2.2.2 DC-Versorgung zur Speisung angeschlossener CANSAS

Die zuvor beschriebene Möglichkeit zur externen Speisung des BUSDAQs ermöglicht umgekehrt eine Speisung angeschlossener CANSAS Module über das Netzteil des BUSDAQs. Voraussetzung ist auch hier ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt. Der Laststrom beträgt maximal 1A pro Knoten und wird durch eine Strombegrenzung sichergestellt.

## 2.2.3 Hinweise zum Betrieb mit herausgeführter Versorgung

- Bei diesem Aufbau darf der maximale Strom von 1A pro Knoten nicht überschritten werden. Der geringe Verbrauch der CANSAS Module sollte nicht unterschätzt werden, da bei einer geringen Versorgungsspannung die Leistung über die Stromstärke erreicht wird. Schon zwei UNI8 mit einer Leistung von ca. 30W (mit angeschlossenen Sensoren) überschreiten die Grenze mit einer Stromstärke von 2A bei 15V. Hinzu kommt der Spannungsabfall bei langen Leitungen und kleinen Querschnitten. Es ist in jedem Fall erforderlich zunächst die Leistungsaufnahme und die zu erwarteten Ströme zu berechnen.
- Der CAN-Bus ist aufgrund seiner Technik ideal dazu geeignet, ein System nachträglich zu verändern.
   Dabei kann es leicht passieren, dass zunächst die Stromlast und der Querschnitt korrekt ausgelegt wurde, im weiteren Verlauf jedoch Module ergänzt werden, welche in Summe die Spezifikation nicht mehr einhalten.
- Es darf immer nur eine Versorgung verwendet werden. Falls am CAN-Bus eine externe Versorgung eingespeist wird und außerdem das Netzteil des BUSDAQs angeschlossen ist, kann es zur Zerstörung des BUSDAQs kommen. Auf keinen Fall darf das Netzteil des BUSDAQ als USV für das angeschlossene CAN-Bus System eingesetzt werden.
- Die Strombegrenzung versucht sicherzustellen, dass die Messung korrekt abschlossen und damit Datenverlust vermieden wird. Dennoch kann es bei fehlerhafter Beschaltung zu Datenverlust oder zur Beschädigung des BUSDAQs kommen. Im Zweifel wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Die Verwendung von -SUPPLY ersetzt nicht den CAN\_GND Anschluss! CAN\_GND sollte immer und unabhängig von der herausgeführten Versorgung verwendet werden, damit die Pegel von CAN\_H und CAN\_L sicher erkannt werden.

### 2.2.4 Hauptschalter



#### Einschalten

Der *Hauptschalter* des Geräts ist ein Power-On Taster mit integrierter "POWER"-LED, dessen Betätigung für ca. 1sec. das Gerät einschaltet, was durch Aufleuchten der grünen "POWER"-LED erkennbar ist. Ein erfolgreicher "Boot"-Vorgang des Geräts lässt sich dabei am dreimaligen kurzen Piepen kontrollieren.

#### **Ausschalten**

Das Abschalten erfolgt durch erneutes Betätigen des Power-On Tasters für ca. 1sec, was durch ein gleichmäßiges Blinken der "POWER"-LED signalisiert wird. Dabei schaltet das Gerät bei einer laufenden Messung nicht unmittelbar ab. Zunächst werden zugehörige Dateien auf der internen Festplatte abgeschlossen bevor sich das Gerät selbsttätig abschaltet. Dieser Vorgang dauert max. etwa 10sec. Ein dauerhaftes Drücken des Power-On Tasters ist währenddessen nicht erforderlich!

Falls keine Messung läuft dauert der Abschaltvorgang ca. 1 Sekunde.

### 2.2.5 Remote On/Off

Der *imc BUSDAQ* kann über den Control Stecker ein- bzw. ausgeschaltet werden. Stellt man eine Verbindung vom Pin *Remote On/Off* zu –*Supply* über einen Taster her, wird das Gerät, wie mit dem grünen Gerätetaster ein und ausgeschaltet. D.h. eine einmalige kurze Betätigung des Tasters schaltet das Gerät nach einer kurzen Verzögerung aus bzw. ein.

Wird die Verbindung mit einem **Schalter überbrückt, bleibt das Gerät dauerhaft an**. Der grüne Gerätetaster ist in diesem Falle ohne Wirkung! Zum Ausschalten muss der Schalter wieder geöffnet sein und anschließend nochmals kurz geschlossen werden.

Der Stecker ist bei *imc BUSLOG* und *imc BUSDAQ–2* vom Typ LEMO (FGG.0B.306.CLAD.52Z 6-polig) und bei *imc BUSDAQ-X* eine DSUB9 Buchse.

## 2.3 Erdung, Schirmung

Zur Einhaltung der Grenzwerte für Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen ist das Gerät zu erden.

16

Zur Einhaltung der Grenzwerte für Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, ist das Gerät zu erden. Gleiches gilt als Voraussetzung für die spezifizierten technischen Daten.

Bei Benutzung des mitgelieferten Tischnetzteils ist dies durch den Schutzleiter-Anschluss des Netzsteckers gewährleistet: Am LEMO-Stecker des mitgelieferten Tischnetzteils sind sowohl der Minuspol der Versorgungsspannung als auch Schirm und Steckergehäuse mit Schutzerde des Netzkabels verbunden.

Der DC-Versorgungseingang *am Gerät selbst (LEMO-Buchse) ist nicht potentialfrei* ausgeführt, d.h. nicht isoliert zum elektrischen Systembezug ("GND") bzw. zum Gehäuse ("CHASSIS")!

Bei Betrieb aus einer isolierten DC-Versorgungsquelle (z.B. Batterie) ist die Erdung durch Verbindung zum Gehäuse herzustellen.



#### Hinweis

Beim Einsatz von mehreren Geräten, die zur Synchronisierung über die **Sync Buchse** verbunden sind, ist sicherzustellen, dass alle Geräte auf gleichem **CHASSIS-Potential** liegen. Da über den Bezug der Synchronisationsleitung die Geräte verbunden werden, müssen gegebenenfalls Potentialunterschiede zwischen den Geräten über eine zusätzliche Leitung mit ausreichendem Querschnitt ausgeglichen werden.

Alternativ besteht die Möglichkeit die Verbindung über das Modul **ISOSYNC** galvanisch zu trennen, siehe auch unter Synchronisation im Gerätesoftware Handbuch.

## 2.3.2 Schirmung

Grundsätzlich ist zur Einhaltung der Grenzwerte bezüglich EMV und Funkentstörung die Verwendung von geschirmtem und geerdetem Kabel nötig.

In vielen Fällen ist die Benutzung eines kostengünstigen, mehradrigen und einfach geschirmten Kabels (auch für mehrere Kanäle) ausreichend.

#### Anmerkungen:

- Schützen Sie CAN-H-L gegen Gleichtaktspannungen mit geschirmten Kabeln.
- Verbinden Sie das Gehäuse mit Erde.
- Schließen Sie CAN-Ground.
- Benutzen Sie geschirmte Kabel, verbinden Sie den Schirm mit CHASSIS.
- Schließen Sie den Schirm immer nur an einem Ende an, um Ausgleichströme zu vermeiden.

### 2.3.3 Potentialunterschied bei synchronisierten Geräten



#### Hinweis

Beim Einsatz von mehreren Geräten, die zur Synchronisierung über die **Sync Buchse** verbunden sind, ist sicherzustellen, dass alle Geräte auf gleichem **CHASSIS-Potential** liegen. Da über den Bezug der Synchronisationsleitung die Geräte verbunden werden, müssen gegebenenfalls Potentialunterschiede zwischen den Geräten über eine zusätzliche Leitung mit ausreichendem Querschnitt ausgeglichen werden.

Alternativ besteht die Möglichkeit die Verbindung über das Modul **ISOSYNC** galvanisch zu trennen, siehe auch unter Synchronisation im Gerätesoftware Handbuch.

## 2.4 Sicherungen (Verpolschutz)

Der Versorgungseingang des Geräts ist mit einem wartungsfreien Verpolschutz versehen. Eine Sicherung oder Überstrombegrenzung ist mit DC-Versorgung nicht vorgesehen. Insbesondere beim Einschalten sind hohe Stromspitzen zu erwarten. Bei Einsatz des Geräts an einer DC-Spannungsversorgung mit selbst konfektioniertem Zuleitungskabel ist dies durch Verwendung ausreichender Leitungsquerschnitte zu berücksichtigen.

## 2.5 Akkumulatoren, Batterien und Sicherungen

Eine Li-Batterie (3.0V) befindet sich (eingelötet) auf dem Basisboard.

Für die **USV** werden bei *imc BUSLOG* und *imc BUSDAQ-2* Kondensatoren genutzt. *imc BUSDAQ-X* ist mit zwei Blei-Akku 4V, 0.5Ah ausgestattet. Es ist keine besondere Wartung erforderlich. Es befinden sich keine Sicherungen im Gerät.

Für *imc BUSDAQ-X* ( MP0,5-4 4V Bleiakku) gibt der Hersteller 5-7 Jahre bei T<20°C und weniger als 1Jahr bei 50°C an, wenn die Entladung sehr gering ist (Trickle-life). Die Ladung dieser internen Stützbatterie erfolgt automatisch bei anliegender Versorgung und eingeschaltetem Gerät. Wegen der unvermeidlichen Selbstentladung wird empfohlen, das Gerät nach spätestens 3 Monaten Betriebspause wieder an eine Versorgung anzuschließen und ca. 6 bis 9 h eingeschaltet lassen.

Wird die USV oft benötigt (viele Lade und Entladezyklen), hängt die Lebensdauer von der Höhe der Entladung ab (puffert die USV nur kurz oder wird der Akku jedesmal entladen). Der Hersteller gibt 200 Zyklen bei 100% Entladung und 1200 Zyklen bei 30% Entladung und 25°C an.

Im BUSLOG und BUSDAQ-2 sind Kondensatoren als Akkus eingesetzt (EPCOS UltraCap). Der Hersteller gibt hier über 10Jahre bei T<45°C und 2Jahre bei 65°C an. Die Anzahl der Lade-/Entladezyklen wird mit 500000 bei 25°C und 0,5A Entladestrom (im BUSLOG bis zu 0,6A!) angegeben.

imc empfiehlt Wartungsintervalle von 2 bis 3 Jahren.

## 3 Inbetriebnahme Software und Firmware

#### 3.1 Installation - Software

Die zugehörige Geräte-Software bietet die Konfigurations- und Bedienschnittstelle für sämtliche imc Geräte. Sie realisiert geschlossene Gesamtlösungen, vom Labor-Test über die mobile Datenlogger-Anwendung bis zum kompletten Industrie-Prüfstand.

Die Software ist - abhängig von der Bestellung / Konfiguration - lizenzpflichtig (siehe imc STUDIO Handbuch Produktkonfiguration / Lizensierung).

Um imc STUDIO Produkte installieren oder deinstallieren zu können, müssen Sie mit einem Benutzerkonto angemeldet sein, das über Administratorrechte am PC verfügt. Dies trifft auf die überwiegende Mehrheit aller Windows Installationen zu. Wenn Sie aber gewöhnlich ohne Administratorrechte am PC angemeldet sind, melden Sie sich ab und melden sich mit einem administrativen Benutzerkonto wieder an. Wenn Sie nicht über ein Benutzerkonto mit administrativen Rechten verfügen, benötigen Sie die Unterstützung Ihres Systemadministrators / IT-Fachabteilung.

Die ausführliche Anleitung zur Installation der Geräte-Software ist dem entsprechenden Handbuch bzw. den Ersten Schritten mit der Geräte-Software zu entnehmen. Lesen Sie ggf. auch die speziellen Hinweise zu Windows Vista und Windows 7.

## 3.1.1 Systemvoraussetzungen

Die Mindestanforderungen an den PC, die empfohlene Konfiguration für den PC sowie die unterstützen Betriebssysteme sind den technischen Datenblättern bzw. den entsprechenden Handbüchern: imc DEVICES und imc STUDIO zu entnehmen.

## 3.2 Verbindung über LAN in vier Schritten

Im Folgenden wird der häufigste Fall beschrieben: PC und Gerät sind über Kabel oder Switch verbunden. Die IP-Adresse des Gerätes ist in den Adressbereich des PCs zu setzen. Anschließend kann das Gerät mit dem PC verbunden werden. Wurde einmal eine Verbindung aufgenommen, ist die Hardwareausstattung des Gerätes der Software bekannt. Experiment-Konfigurationen können dann ohne eine Verbindung zum Gerät vorbereitet werden.

### 3.2.1 Schritt 1: Ermittlung der IP-Adresse des Rechners

Bevor Sie die Konfiguration Ihres Messgeräts starten, sollten Sie die IP-Adresse Ihres PCs ermitteln (die folgenden Screenshots und Texte beziehen sich auf MS Windows XP).

Um den Konfigurations-Dialog zu öffnen, benutzen Sie eine der beiden folgenden Methoden:

- Öffnen Sie Windows "Hilfe und Support" aus dem Start Menü und suchen Sie nach dem Begriff "TCP/IP Einstellungen". Öffnen Sie den ersten Sucheintrag und klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
- Öffnen Sie das Windows **Start** Menü, wählen Sie **Ausführen** und geben Sie das folgende Kommando im Eingabefeld ein:

control netconnections

Es erscheint das Fenster "Netzwerkverbindungen".




Fenster "Netzwerkverbindungen" -> "LAN-Verbindung"

Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindung" und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Eintrag "Eigenschaften".

Daraufhin sehen Sie das Fenster "Eigenschaften von LAN-Verbindung".

Klicken Sie zuerst in der Liste auf "Internetprotokoll (TCP/IP)" (1) und danach auf "Eigenschaften" (2). Notieren Sie die IP-Adresse (3) und die Subnetzmaske (4) Ihres Rechners:



Auswählen: Internet Protocol (TCP/IP)

Einstellungen für TCP/IP

Wenn "IP-Adresse automatisch beziehen" ausgewählt ist, wird keine IP Adresse angezeigt. Um in diesem Fall aktuelle IP-Adresse zu ermitteln, benutzen Sie die *Eingabeaufforderung*. Beachten Sie, dass sich automatisch bezogene IP-Adressen bei einem Neustart des Betriebssystems ändern können! Starten Sie die Eingabeaufforderung über das Windows-Start-Menü *Programme : Zubehör : Eingabeaufforderung* und geben Sie *ipconfig* bzw. *ipconfig /all* für genauere Informationen ein:



Ausgabe des Befehls "ipconfig" in der Eingabeaufforderung

## 3.2.2 Schritt 2: Anschluss des Messgeräts

Wenn Sie das imc-Messgerät direkt mit Ihrem PC verbinden, müssen Sie unter Umständen ein gekreuztes Netzwerkkabel verwenden ("crossed", schwarz, wird mitgeliefert). Wird das Messgerät über einen Netzwerkhub bzw. Switch oder eine Patchdose an das Netzwerk angeschlossen, verwenden Sie ein ungekreuztes Netzwerkkabel (rot, wird ebenfalls mitgeliefert). Moderne PCs und Netzwerkswitches sind in der Lage elektronisch umzuschalten. In diesem Fall können sie beide Kabeltypen verwenden.


## 3.2.3 Schritt 3: IP-Konfiguration

#### Für imc STUDIO ab Version 5.0R3:

Starten Sie **imc STUDIO**. Öffnen Sie den Dialog zur Konfiguration der Geräte-IP-Adresse: Menüband *Setup* > *Konfiguration* > *Geräte-Interfaces*.

Automatisch wird eine Gerätesuche durchgeführt. Im Baumdiagramm werden alle verfügbaren Geräte angezeigt. Wenn Sie das Gerät in der Gruppe **Momentan nicht erreichbar** finden, müssen Sie die LAN Einstellungen konfigurieren. Wenn Sie das Gerät in der Gruppe **Bereit zur Messung** finden können Sie die aktuellen Einstellungen so belassen oder einsehen.

Selektieren Sie das Gerät.



Anzeige der gefundenen Messgeräte und der IP-Adresse

Wenn der Konfigurationstyp: *DHCP* verwendet wird, wird die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server bezogen. Bei direkter Verbindung zwischen Gerät und PC mit einem gekreuzten Kabel sollten Sie DHCP deaktivieren. Wenn über DHCP keine Werte bezogen werden können, werden die alternativen Werte verwendet. Diese können zu Fehlern bei der Verbindung führen (unterschiedliche Netze, gleiche IP-Adressen, etc.).

Wenn Sie DHCP nicht verwenden wollen, müssen Sie die IP-Adresse manuell einstellen. Beachten Sie, dass die IP-Adresse des Geräts zu der Ihres PCs passt, also gemäß der Netzmaske sich nur der Geräteteil unterscheidet (siehe Beispiel).

Beispiel für IP-Einstellungen	PC	Gerät
IP-Adresse	10. 0. 0.34	10. 0. 0. 45
Netzmaske	255.255.255. 0	255.255.255. 0

Um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen, klicken Button Übernehmen. Warten Sie den Geräte-Neustart ab und schließen Sie den Dialog.




#### **Hinweis**

Wird die Verbindung zum Gerät über ein Modem oder über eine PCMCIA-Karte hergestellt, starten Sie bitte das Programm imc DEVICES Interface Configuration über den Button: Erweiterte Konfiguration. Eine genaue Beschreibung finden sie im Kapitel: Setup - Verbindung zum Gerät > .

#### Für imc DEVICES und imc STUDIO 5.0R2 und älter:

Starten Sie imc DEVICES Interface Configuration aus der Windows Startmenü Gruppe imc. Klicken Sie auf das 

Symbol neben Ihrem Rechnernamen, um automatisch nach Geräten zu suchen. Im Baumdiagramm werden unter Ihrem Rechner alle verfügbaren Geräte angezeigt. Klicken Sie doppelt auf das Gerät und wählen Sie dann den Punkt LAN.




Anzeige der gefundenen Messgeräte und der IP-Adresse

Wenn der Punkt DHCP verwenden markiert ist, wird die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server bezogen und Sie können die Einstellungen nicht ändern. Bei direkter Verbindung zwischen Gerät und PC mit einem gekreuzten Kabel sollten Sie DHCP deaktivieren. Wenn über DHCP keine Werte bezogen werden können, werden die fest eingestellten Werte verwendet. Diese können zu Fehlern bei der Verbindung führen (unterschiedliche Netze, gleiche IP-Adressen, etc.).

Wenn Sie DHCP nicht verwenden wollen, müssen Sie die IP-Adresse manuell einstellen. Beachten Sie, dass die IP-Adresse des Geräts zu der Ihres PCs passt, also gemäß der Netzmaske sich nur der Geräteteil unterscheidet (s. Beispiel). Analog dazu können Sie auch Einstellungen für Modem bzw. PCMCIA-Karten vornehmen.

Beispiel für IP-Einstellungen	PC	Gerät
IP-Adresse	10. 0. 0.34	10. 0. 0. 45
Netzmaske	255.255.255. 0	255.255.255. 0

Um die vorgenommenen Änderungen zu übernehmen, klicken Sie im Baumdiagramm auf den Gerätenamen und dann auf den Button **Übernehmen**. Warten Sie den Geräte-Neustart ab und schließen Sie dann das Programm imc DEVICES Interface Configuration.



Übernahme der Netz-Einstellungen für das Gerät


## 3.2.4 Schritt 4: Gerät in ein Experiment einbinden

#### Für imc STUDIO:

Jetzt können Sie das Gerät zum imc STUDIO Experiment hinzufügen.

Falls Ihr Gerät noch nicht bekannt ist, führen Sie zunächst eine **Gerätesuche** durch. Betätigen Sie dafür im Menü den Button **Gerätesuche** ( ).

Wählen Sie ihr Gerät aus: Mit einem Klick auf das Kästchen Ausgewählt des gewünschten Geräts, steht es für das Experiment bereit.




Sie können auch mehrere Geräte für Ihr Experiment auswählen.

Das Gerät ist nun bekannt und steht nach dem nächsten Start der Software zur Auswahl bereit. Für weitere Informationen, siehe Dokumentation zum Plug-in Setup.

#### Für imc DEVICES:

Starten Sie das Programm imc DEVICES. Klicken Sie im Menü auf Gerät auswählen.




Dialog Geräteauswahl

Klicken Sie auf Neu. Es erscheint der Dialog Geräte-Interface hinzufügen.



Geräte-Interface hinzugen


Falls Sie auf diesem Rechner noch kein Gerät hinzugefügt haben, erscheint bei *Netzsuche* automatisch ein Dialog, der auch über die Taste Netz-Einstellungen geöffnet wird.



Auswahl nach NetBEUI oder TCP/IP Geräten


Aktivieren Sie das Protokoll, welches das Messgerät verwendet und bestätigen Sie mit OK.

Im Dialog Geräte-Interface hinzufügen erfolgt nun eine Suche nach allen Geräten im Adressbereich des PCs, wenn Sie die Taste Netzsuche betätigen. Anschließend erscheinen die Messgeräte in der Liste:



Erreichbare Messgeräte

Wählen Sie Ihr Messgerät aus und bestätigen Sie mit OK. Das Messgerät steht nun für Ihre Messungen zur Verfügung. Im Fenster Geräteauswahl befinden sich die freien Geräte auf der linken Seite, die noch nicht in ein Experiment eingebunden sind. Um sie für ein Experiment zu benutzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Um die Eigenschaften eines Geräts zu überprüfen, markieren Sie es und klicken dann auf den Button Eigenschaften.



Hinzugefügte Geräte können im Experiment verwendet werden, wenn die rechte Seite gebracht werden.

Verlassen Sie das Geräteauswahlfenster mit Ok.



#### Hinweis

Ab Windows 7 wird die Liste der Geräte für jeden Benutzer separat gespeichert.

Klicken Sie im imc DEVICES-Menü auf den Punkt *Neustart*, um ein neues Experiment anzulegen. Im imc DEVICES-Hauptfenster wählen Sie nun im Menü den Punkt *Geräte / Verbinden* an. Nach einer automatischen Überprüfung des Gerätezustands können Sie mit Ihrem Experiment beginnen.

Eventuell verlangt imc DEVICES ein <u>Firmware-Update</u> 27, falls das Gerät nicht dieselbe Softwareversion verwendet. Ansonsten können Sie direkt mit der Bedienung fortfahren.

#### 3.3 Ethernet Interface

### 3.3.1 Softwarevoraussetzungen Ethernet-Interface

Um das Messgerät am Ethernet betreiben zu können, muss Windows mit einem Netzwerkprotokoll installiert sein. Die Einstellungen für das Netzwerkprotokoll verbergen sich hinter dem Icon: *Netzwerk* in der Systemsteuerung.

## 3.3.2 Netzwerkanschluss (Verkabelung)

Zum Netzwerkanschluss kann zwischen zwei Varianten unterschieden werden.

- Das Gerät wird an ein bestehendes Netzwerk angeschlossen. Moderne Netzwerk Komponenten (Switches, Onboard Netzwerkkarten am PC) erkennen automatisch (MDI Crossover Funktion) die Art der Verkabelung (gekreuzt oder ungekreuzt).
- Das Messgerät wird direkt an einen PC angeschlossen (Punkt zu Punkt Verbindung). Wenn Sie einen alten PC verwenden dessen Netzwerk Komponente nicht über die MDI Crossover Funktion verfügt, benutzen Sie ein gekreuztes Netzwerk-Kabel.

## 3.3.3 TCP/IP Netzwerkprotokoll

Das TCP / IP Protokoll müssen Sie konfigurieren, bevor auf ein Gerät zugegriffen werden kann. Aktuelle Geräte von imc erhalten ihre IP-Adresse mit dem Zusatzprogramm IF-Config. Sie erreichen das Programm über die Startleiste- Programmgruppe imc - Interface Konfiguration. Im Handbuch der Geräte-Software finden Sie eine schrittweise Anleitung.

#### 3.3.4 Zuweisen der IP Adresse

Die IP-Adresse des Gerätes ist in den Adressbereich des PCs zu setzen. Anschließend wird das Gerät mit dem PC verbunden.

## 3.4 Firmware-Update

In jeder Softwareversion ist die passende Firmware für die Hardware enthalten. Die Software kann nur mit Geräten arbeiten, die die passende Firmware enthalten. Beim ersten Verbinden/Vorbereiten werden die Versionen verglichen. Stimmen diese nicht überein, so wird das **Firmware-Update** durchgeführt.

Je nach Gerätevariante werden folgende Komponenten automatisch geladen: Interface-Firmware (Ethernet, Modem, ...), Bootprogramm, Verstärkerfirmware, Firmware für die Signalprozessoren.



## Hinweis

- Das Firmware-Update ist nur erforderlich, wenn die Software als Update geliefert wurde. Haben Sie Ihr Messgerät zusammen mit der Software erhalten, ist kein Firmware-Update erforderlich.
- Vor der vollständigen Übertragung zum Geräte-Modul wird geprüft, ob die im Gerät vorhandene Firmware nicht mit der verwendeten Software übereinstimmt. Nur in diesem Fall wird ein Firmware Update für das Geräte-Modul ausgeführt.

Wenn sich das Programm mit dem Messgerät verbindet wird die Firmware des Gerätes überprüft. Ist die Software von einer anderen Version als die Firmware des Gerätes werden Sie gefragt, ob sie ein Firmware-Update durchführen möchten.



• Wählen Sie Ja.




#### Warnung

#### Schalten Sie auf keinen Fall das Gerät während des Firmware-Update aus.

Sollte es während des Firmware Update Fehlermeldungen geben, schalten Sie das Gerät nicht aus und kontaktieren Sie die imc-Hotline. Gegebenenfalls wird das Firmware-Update mit Unterstützung durch die Hotline fortgesetzt.

Der Dialog zum Firmware-Update sieht folgendermaßen aus:



Start des Firmware Update (Beispiel für ein einzelnes Gerät) Der Status der einzelnen Bestandteile der Firmware wird in der Liste angezeigt.

Komponente	Beschreibung	
Interface	Interface-Firmware (Ethernet)	
Booter	Aufstartprogramm des Gerätes beim Einschalten (boot-loader)	
Betriebssystem	Betriebssystem des Gerätes	
Online	Online-Funktionalitäten und Festplatten-Controller	
Display	Betriebssystem des angeschlossenen Displays	
Feldbus	Feldbus	
Signalkonditionierer	Verstärker	


Für die einzelnen Firmware-Bestandteile erscheinen folgende Symbole in der Liste:



Wird für ein Gerät kein Status angezeigt, so konnte zu dem Gerät keine Verbindung aufgenommen werden.

Die Dauer des Updates hängt von der Anzahl der Verstärker ab (kann mehrere Minuten dauern). Sie werden über den Fortschritt informiert.

Das erfolgreiche Ende des Firmware-Setups wird Ihnen angezeigt, wie im folgenden Bild:



Abschluss des Firmware Update (Beispiel für ein einzelnes Gerät)

• Wählen Sie Schließen. Das Gerät kann jetzt mit der Anwendungssoftware benutzt werden.



#### Das Firmware Update darf nicht unterbrochen werden

#### Es gilt unbedingt sicher zu stellen:

- 1. Schalten Sie auf keinen Fall das Gerät oder dessen Versorgung während des Firmware-Update aus!
- Die Netzwerkverbindung darf nicht unterbrochen werden. Verwenden Sie eine Kabelverbindung, kein WLAN!
- Mitunter wird aus diversen Gründen oder auch bei Unterbrechung der Netzwerkverbindung das Firmware-Update nicht korrekt beendet, es fehlt dann z.B. ein "Quittungssignal" am Ende der Prozedur. In diesem Fall werden zunächst keine Messkanäle angezeigt. Führt man aber nach Geräteneustart und Softwareneustart erneut das Firmware-update durch, so ist meistens alles i. O. Eventuell ist dazu die Menüfunktion "Update aller Komponenten" im Optionsmenü des FW-Update Dialogs aufzurufen. Dieses Szenario führt also in den seltensten Fällen zum bleibenden Defekt und es lohnt sich durchaus, die Prozedur zu wiederholen, bevor ein Gerät zur Reparatur eingesendet wird.
- Im Fehlerfall wurde meist die Netzwerkverbindung durch Windows und unbemerkt vom Anwender, gekappt, das kann man aber per PC-Systemeinstellung unterbinden.
   Hintergrund: Während des Firmware-Updates gibt es für einige Minuten keinen Datentransfer und damit keine Netzwerkaktivität; Windows detektiert die Verbindung als inaktiv und folgende Mechanismen können greifen:
  - a) Windows Energiesparmodus schaltet den LAN Adapter ab, in Folge Unterbrechung der Netzwerkverbindung!
  - b) Windows wechselt, wenn vorhanden, auf den nächsten LAN Adapter (einige PCs haben mehrere Adapter z.B. um parallel auf SAP oder Novell zugreifen zu können, die oft über separate Netze laufen.)
  - c) Windows wechselt auf eine alternativ einstellbare IP-Adresse (sg. Rückfalladresse oder alternativ-IP, Einstellungen abhängig vom LAN-Treiber). Das ist eine sehr weit verbreitete Einstellung gerade in Firmen mit IT Administration. Ab imc DEVICES 2.7R3 / imc STUDIO 3.0R4 ist dieser Fall abgefangen.
  - d) Weitere Szenarien sind denkbar, z.B. wenn Switches eingeschaltet sind, die ebenfalls auf fehlenden Datenverkehr reagieren können.

Sollte es während des Firmware Updates Fehlermeldungen geben, schalten Sie das Gerät nicht aus und kontaktieren Sie die imc-Hotline. Gegebenenfalls wird das Firmware-Setup durch die Hotline mit einem Serviceprogramm unterstützt.



Im Menü *Optionen* finden Sie einen Eintrag *Alle Komponenten aktualisieren*. Damit können Sie alle Komponenten des ausgewählten Gerätes für ein Update vorsehen. Sie brauchen diese Funktion nur zu benutzen, wenn die imc-Hotline Sie dazu auffordert.



#### **Hinweis**

- Das erfolgreiche Ende des Firmware-Updates wird Ihnen angezeigt.
- Im Menü Datei finden Sie einen Eintrag für die Arbeit mit dem Log-Buch. Jede Aktion während eines Firmware-Updates sowie auch eventuell auftretende Fehler werden in einem Log-Buch protokolliert. Dieses Log-Buch können Sie sich mit Menü *Datei > Log-Buch* anzeigen ansehen.
- Die Firmware der im Gerät vorhandenen Verstärker wird nur aktualisiert, wenn diese mit der imc STUDIO Software Version geändert wurde.

## 4 Lieferumfang

#### Mitgeliefertes Zubehör

- 230/110 V Netzadapter (optional mit länderspezifischen Netzkabel)
- Versorgungsstecker für Spannungsversorgung über ESTO Kabledose RD03 Serie 712 3-pol.
- Gedruckte Erste Schritte mit: imc BUSDAQ / imc BUSLOG
- Test Zertifikat
- 1 x Ethernet-Netzwerkkabel gekreuzt und 1 x ungekreuzt
- Remote Stecker 6-poliger LEMO.0B.306 bei Lieferung eines imc BUSLOG und imc BUSDAQ-2-ET

#### **Optional**

- Freischaltung Vector Datenbank (CAN-DB) (bei imc BUSLOG standard)
- imc FAMOS Reader inkl. Kurvenmanagerhandbuch
- imc Online FAMOS, imc Online FAMOS Professional, Klassierkit. (nicht bei imc BUSLOG)
- CAN-Kabel 2 m auf DSUB-9 CAN/Kabel-Typ2
- 1 Set CAN Terminatoren auf DSUB-9 (CAN-Termi)
- Y-Kabel (CAN/Y-Kabel 25 cm)
- Compact Flash
- Gedruckte Handbücher


## 5 Anschluss

## Rückseite



imc BUSLOG | imc BUSDAQ-2 | imc BUSDAQ-X

#### **Frontseite**



imc BUSLOG | imc BUSDAQ-2 | imc BUSDAQ-X

## 5.1 Pinbelegung der Feldbusse

## 5.1.1 CAN-Bus (DSUB-9)

DSUB-PIN	Signal	Beschreibung	Nutzung im Gerät
1	+SUPPLY	optional Versorgung	standardmäßig unbenutzt*
2	CAN_L	dominant low bus line	Angeschlossen
3	CAN_GND	CAN Ground	Angeschlossen
4	nc	Reserviert	nicht beschalten
5	-SUPPLY	optional Versorgung	standardmäßig unbenutzt*
6	CAN_GND	optional CAN Ground	Angeschlossen
7	CAN_H	dominant high bus line	Angeschlossen
8	nc	Reserviert	nicht beschalten
9	nc	Reserviert	nicht beschalten

<sup>\*</sup>optional und nur an CAN Knoten 1 und 2.

## 5.1.2 LIN-Bus (DSUB-9)

DSUB-PIN	Signal	Beschreibung
1	nc	
2	nc	
3	LIN_GND	LIN Ground
4	nc	
5	nc	
6	LIN_GND	Optional LIN Ground
7	LIN_INPUT/OUTPUT	LIN bus line
8	nc	
9	nc	

## 5.1.3 J1587-Bus (DSUB-9)

DSUB-PIN	Signal	Beschreibung	Nutzung im Gerät
1	nc	Reserviert	Unbenutzt
2	TX/RX +	J1587 bus line	Angeschlossen
3	TX/RX -	J1587 Ground	Angeschlossen
4	nc	Reserviert	Unbenutzt
5	nc	Reserviert	Unbenutzt
6	TX/RX +	J1587 bus line	Angeschlossen
7	TX/RX -	J1587 Ground	Angeschlossen
8	nc	Reserviert	Unbenutzt
9	nc	Reserviert	Unbenutzt

## 5.1.4 FlexRay-Bus (DSUB-9)

Ausführung mit zwei Kanälen pro DSUB:

DSUB-Pin	Signal	Beschreibung
1	n.c.	
2	BM Kanal A	negativer Bus-Anschluss Kanal A
3	GND	FlexRay Ground
4	BM Kanal B	negativer Bus-Anschluss Kanal B
5	GND	FlexRay Ground
6	n.c.	
7	BP Kanal A	positiver Bus-Anschluss Kanal A
8	BP Kanal B	positiver Bus-Anschluss Kanal B
9	n.c.	

Ausführung mit zwei Steckern: Je einem Kanal pro DSUB:

DSUB-Pin	CON1	CON2
1	n.c.	n.c.
2	BM Kanal A	BM Kanal B
3	GND	GND
4	n.c.	n.c.
5	GND	GND
6	n.c.	n.c.
7	BP Kanal B	BM Kanal B
8	n.c.	n.c.
9	n.c.	n.c.

## 5.1.5 XCPoE (RJ45)

Standard Ethernet 1x RJ45.

## 5.1.6 ARINC-Bus (DSUB-15)

CON 1					
ARING	C-Interface i	mit 8 Rx Kanälen	ARINC-Interface r	nit 8 Rx unc	l 4 Tx Kanälen
DSUB Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal	Bezeichnung
Standard 4x Rx		Standa	rd 4x Rx; 2>	t Tx	
1	Rx1A	Empfangskanal 1A	1	Rx1A	Empfangskanal 1A
9	GND	GND	9	Tx1A	Sendekanal 1A
2	Rx1B	Empfangskanal 1B	2	Rx1B	Empfangskanal 1B
10	GND	GND	10	Tx1B	Sendekanal 1B
3	Rx2A	Empfangskanal 2A	5	Rx2A	Empfangskanal 2A
11	GND	GND	3/4/7/8	GND	GND
4	Rx2B	Empfangskanal 2B	6	Rx2B	Empfangskanal 2B
12	GND	GND	Brücke zu DSUB PIN 11	GND	GND
5	Rx3A	Empfangskanal 3A	1	Rx3A	Empfangskanal 3A
13	GND	GND	9	Tx2A	Sendekanal 2A
6	Rx3B	Empfangskanal 3B	2	Rx3B	Empfangskanal 3B
14	GND	GND	10	Tx2B	Sendekanal 2B
7	Rx4A	Empfangskanal 4A	5	Rx4A	Empfangskanal 4A
15	GND	GND	3/4/7/8	GND	GND
8	Rx4B	Empfangskanal 4B	6	Rx4B	Empfangskanal 4B


CON 2					
ARING	C-Interface i	mit 8 Rx Kanälen	ARINC-Interface r	nit 8 Rx und	l 4 Tx Kanälen
DSUB Pin	Signal	Bezeichnung	Pin	Signal	Bezeichnung
Standard 4x Rx		Standa	rd 4x Rx; 2x	:Tx	
1	Rx5A	Empfangskanal 5A	1	Rx5A	Empfangskanal 5A
9	GND	GND	9	Tx3A	Sendekanal 3A
2	Rx5B	Empfangskanal 5B	2	Rx5B	Empfangskanal 5B
10	GND	GND	10	Tx3B	Sendekanal 3B
3	Rx6A	Empfangskanal 6A	5	Rx6A	Empfangskanal 6A
11	GND	GND	3/4/7/8	GND	GND
4	Rx6B	Empfangskanal 6B	6	Rx6B	Empfangskanal 6B
12	GND	GND	Brücke zu DSUB PIN 11	GND	GND
5	Rx7A	Empfangskanal 7A	1	Rx7A	Empfangskanal 7A
13	GND	GND	9	Tx4A	Sendekanal 4A
6	Rx7B	Empfangskanal 7B	2	Rx7B	Empfangskanal 7B
14	GND	GND	10	Tx4B	Sendekanal 4B
7	Rx8A	Empfangskanal 8A	5	Rx8A	Empfangskanal 8A
15	GND	GND	3/4/7/8	GND	GND
8	Rx8B	Empfangskanal 8B	6	Rx8B	Empfangskanal 8B



## Hinweis

Diese Anschlussbelegung entspricht dem vorgeschlagenem imc Standard. Abweichende, kundenspezifische Belegungen können, auf Anfrage, berücksichtigt werden.

Zum Anschluss wird empfohlen verdrillte und geschirmte Leitungen zu verwenden:



## 5.2 DSUB-9 Pinbelegung

## 5.2.1 Display

DSUB-PIN	Signal	Beschreibung	Nutzung im Gerät
1	DCD	V <sub>cc</sub> 5 V	Angeschlossen
2	RXD	Receive Data	Angeschlossen
3	TXD	Transmit Data	Angeschlossen
4	DTR	5 V	Angeschlossen
5	GND	Ground	Angeschlossen
6	DSR	Data Set Ready	Angeschlossen
7	RTS	Ready To Send	Angeschlossen
8	CTS	Clear To Send	Angeschlossen
9	R1	über Pulldown zu GND	Angeschlossen

## Versorgung beim grafischen Display

Anschluss	+9 V bis 32 V	- (0 V)	nc
Binder	1	2	3
Souriau	В	С	А

## 5.2.2 Modem (extern)

Nur für imc BUSDAQ-2 und imc BUSDAQ-X

DSUB-PIN	Signal	Beschreibung	Nutzung im Gerät
1	DCD	Data Carrier Detect	Angeschlossen
2	RxD	Receive Data	Angeschlossen
3	TxD	Transmit Data	Angeschlossen
4	DTR	Data Terminal Ready	Angeschlossen
5	GND	Ground	Angeschlossen
6	DSR	Data Set Ready	Angeschlossen
7	RTS	Ready To Send	Angeschlossen
8	CTS	Clear To Send	Angeschlossen
9	nc	Reserviert	Unbenutzt

## 5.2.3 GPS Empfänger

Mit folgender Verdrahtung kann eine Garmin GPS-Maus angeschlossen werden:

DSU	JB-9	GPS 18 LVC	GPS 18 - 5Hz
Pin	Signal	Farbe	Farbe
1	Vin	Rot	Rot
2	RxD1*	Weiß	Weiß
3	TxD1	Grün	Grün
4	-	-	-
5	GND, PowerOff	2x Schwarz	2x Schwarz
6	-	-	-
7	PPS (1 Hz Takt)	Gelb	Gelb
8	-	-	-
9	-	-	-

<sup>\*</sup> Belegung am Messgerät. An der GPS-Maus sind Rx und Tx vertauscht.

## **5.3 CTRL-Buchse Pinbelegung**

## LEMO Typ 0B für imc BUSLOG

Pin	Signal	Beschreibung
1	-Supply	0 V
2	Remote On/Off	Ein/Ausschalten über eine kurze Verbindung von diesem Pin zu –Supply (Pin1)
3	Sleep/Resume Mode enable/disable	Aktivierung des Sleep/Resume Modus durch Brücke nach -Supply (Pin1)
4	+V <sub>AUX</sub>	5 V oder 10 V bis 55 V (Versorgungsspannung des Netzteils (über R=1kΩ)) Diese Spannung darf nur für Steuersignale verwendet werden. Nicht belasten!
5	+Sleep / Resume High	Sleep Modus: 01 V; Resume Modus: 455 V
6	-Sleep / Resume Low	0 V

## DSUB-9 für imc BUSDAQ-2 und imc BUSDAQ-X

Pin	Signal	Beschreibung
1	-Supply	
2	-Sleep / Resume Low	0 V
3	Remote On/Off	Ein/Ausschalten über eine kurze Verbindung von diesem Pin zu –Supply (Pin1)
4	NC	
5	Sleep/Resume Mode enable/disable	Aktivierung des Sleep/Resume Modus durch Brücke nach Pin1 (-Supply)
6	+V <sub>AUX</sub>	5 V oder 10 V bis 55 V (Versorgungsspannung des Netzteils (über R=1 k $\Omega$ )) Diese Spannung darf nur für Steuersignale verwendet werden. Nicht belasten!
7	+Sleep / Resume High	Sleep Modus: 0 V to 1 V; Resume Modus: 4 V to 55 V
8	NC	
9	NC	

## 5.4 DI/DO Pinbelegung (DSUB-15)

#### nur imc BUSDAQ-X

Kunststoff Metall-Stecker

ACC/D	SUB-	ACC/D	SUBM-		DI2-4		DO4
15 Pin	men	15 Pin	men	DIGI	ITAL IN	DIGIT	TAL OUT
DSUB-15 Pin	Klemmen	DSUB-15 Pin	Klemmen	Standard * bis MultilO6	ab MultiIO7	Standard * bis MultilO6	ab MultilO7
1				+IN1		BIT1	
9	1	9	1	-IN1/2	+IN1	нсом	BIT1
2	2	2	2	+IN2	+IN2	BIT2	BIT2
10	3	10	3	LEVEL 1/2	-IN1/2	нсом	BIT3
3	4	3	4	+IN3	+IN3	BIT3	BIT4
11	5	11	5	-IN3/4	+IN4	НСОМ	
4	6	4	6	+IN4	-IN3/4	BIT4	
12	7	12	7			НСОМ	
5	8	5	8			LCOM	
13	9	13	9		LEVEL 1/2 **		
6	10	6	10				
14	11	14	11				НСОМ
7	12	7	12		LEVEL 3/4 **		LCOM
15	14	15	15				LCOM
8	17	8	18				
	13		13				
	18		14				
	15		16		CHASSIS		CHASSIS
	16		17		CHASSIS		CHASSIS

( Gehäuse

#### \* WICHITIGER HINWEIS

Für diese Steckerbelegung existiert kein imc-DSUB-15 Stecker! Ab Hardwareversion Multi-IO-7 gilt die Belegung der ACC/DSUB-DI2-4 bzw. ACC/DSUB-DO4.

\*\* offen= 24V; LEVEL1/2 und IN1/2 bzw. LEVEL3/4 und IN3/4 gebrückt= TTL


Sie können die MultiIO Varianten am Taster zum Tausch der CF-Card erkennen. Ab Multi IO7 ist der Taster weiß und eingelassen. Zum Betätigen benötigen Sie z.B. einen Kugelschreiber. Bis Multi IO6 war der Taster schwarz und stand hervor. Sehen Sie auch die Bilder an gleicher Stelle im Handbuch.


#### 5.4.1 Metall-Stecker

#### ACC/DSUBM-xxx

#### Öffnen des Metall-Steckers:

- 1. Lösen der Druckschraube
- 2. Entnahme des Knickschutzes
- 3. Lösen der Deckelschrauben
- 4. Anheben des Deckels im DSUB-Bereich und entriegeln des Steges aus dem Schlitz





- A: Druckschraube
- **B:** Knickschutz
- C: Befestigungsschraube für die Frontplatte
- **D:** Deckelschrauben
- E: Rastung (Steg / Schlitz)
- F: Steg
- G: Schlitz

#### Schließen des Metall-Steckers:

- 1. Den Deckel im leichten Winkel (siehe das folgende Bild) auf das Unterteil ansetzen, so dass der Steg im Schlitz einrastet.
- 2. Deckel und Unterteil mit einem hörbaren Klick am DSUB-15 zusammendrücken. Der DSUB darf nicht vom Deckel gedrückt werden, er muss frei in der Führung liegen.
- 3. Knickschutz einsetzen
- 4. Druckschraube muß wieder angeschraubt werden
- 5. Deckelschrauben können festgezogen werden



## 6 Letzte Änderungen

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 3 R 1 - 12.06.2015

Kapitel	Ergänzungen	
Allgemeines	Gliederung verbessert	
	Bilder der Geräte im neuen imc Design	
Kapitel	Fehlerbehebung	

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev 10

Kapitel	Ergänzungen
Kapitel	Fehlerbehebung

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 9

Kapitel	Ergänzungen
Kapitel	Fehlerbehebung

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 8

Kapitel	Ergänzungen
Kapitel	Fehlerbehebung

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 7

Kapitel	Ergänzungen
Kapitel	Fehlerbehebung

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 6

Kapitel	Ergänzungen, stand 30.01.2012	
Software Installation	Hinweise zur Installation 18 von imc STUDIO Produkten ergänzt.	
	Die ausführliche Anleitung zur Installation und zur Deinstallation der imc Geräte- Software ist den Handbüchern der imc Geräte-Software zu entnehmen.	
Kapitel	Fehlerbehebung	

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 3 bis 5

Kapitel	Ergänzungen
Kapitel	Fehlerbehebung

## Ergänzungen und Fehlerbehebungen in Version 2.1 Rev. 2

Kapitel	Ergänzungen	
Kapitel	Fehlerbehebung	
CAN Anschluss	PIN 4,8,9 von "unbenutzt" auf "nicht beschalten" geändert	
DI/DO Anschluss	Für Geräte ab MultilO Version 7 gilt neue Steckerbelegung: Abfrage der Version in imcDevices unter Geräteeigenschaften\Grundkarte	

## Index

A	Einschalten des Gerätes 15
	Elektro- und Elektronikgerätegesetz 5
AC-Adapter 15	Elektro-Altgeräte Register 5
AGB 5	ElektroG 5
Akku 17	EMV 6
Akkumulatoren 17	Erdung: Konzept 16
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 5	Erdung: Versorgung 15
Änderungswünsche 6	Ethernet: Softwarevoraussetzungen 27
Anschluss 32	
Anschlussbelegung	F
Display 36	FCC-Hinweis 7
Anschlussbelegung Modem	Fehlermeldungen 6
DSUB-9 36	Fernbedienung 15
Anschlussbelegung: ARINC-Bus 35	Firmware-Update
Anschlussbelegung: CAN-Bus 33	Logbuch 27
Anschlussbelegung: Digitale Ausgänge 39	FlexRay: Pinbelegung 34
Anschlussbelegung: Digitale Eingänge 39	Funkentstörung 6
Anschlussbelegung: FlexRay 34	FW 27
Anschlussbelegung: J1587-Bus DSUB-9 (optional) 33	C
Anschlussbelegung: LIN-Bus 33	G
ARINC-Bus Pinbelegung 35	Garantie 8
Aufwärmphase 9	Gerät
Ausschalten des Gerätes 15	anschließen 20
D	hinzufügen 24
В	Gerät: Sicherungen 17
Batterien 17	Geräteliste 24
C	Gewährleistung 5
	GPS-Maus
CAN-Bus: Pinbelegung 33	DSUB-9 Pinbelegung 37
CE-Konfirmität 5	H
CHASSIS 15	
Control Stecker 15	Hauptschalter 15
CTRL-Buchse 38	Hotline 5
D	1
DC-Geräte: Erdung und Schirmung 16	IF-Config 27
Digitale Ausgänge: Anschlussbelegung 39	imc DEVICES 18
Digitale Ausgänge: Pinbelegung 39	Betriebssysteme 18
Digitale Eingänge: Anschlussbelegung 39	imc Kundendienst / Hotline 5
Digitale Eingänge: Pinbelegung 39	imc Messtechnik Software 18
DIN-EN-ISO-9001 5	imc STUDIO 18
Display	Betriebssysteme 18
Anschlussbelegung 36	Inbetriebnahme
DSUB-15: Digitale Ausgänge 39	Wichtige Hinweise 9
DSUB-15: Digitale Eingänge 39	Installation
DSUB-9	imc DEVICES 18
Anschlussbelegung Modem 36	imc STUDIO 18
DSUB-9 Pinbelegung	Internationale Vertriebspartner 5
GPS-Maus 37	IP Adresse zuweisen 27

Ε

IP-Adresse	Punkt zu Punkt Verbindung 27
des Geräts 21	
des PCs 19	Q
konfigurieren 21	Qualitätsmanagement 5
ISO-9001 5	R
ISOSYNC 15, 17	
	Restriction of Hazardous Substances 5
J	RoHS 5
J1587-Bus DSUB-9 (optional): Pinbelegung 33	RST 15
K	S
Kabel 7	Schirmung 15, 16
Kalibrierung 9	Schirmung: Signalleitung 15
Kundendienst 5	Schirmung: Signalleitungen 16
	Schließen
	Metall-Stecker 40
Lade-/Entladezyklen 17	Service 5
Lebensdauer Batterien 17	Sicherungen 17
Leitungen 7	Sicherungen: Übersicht 17
LEMO Typ 0B 38	Sonderspannung 13
Lieferumfang 31	Störungen auf dem Signal 16
LIN-Bus: Pinbelegung 33	Synchronisation: Potentialunterschiede 15, 16
Liste der Geräte 24	Synchronisierung 16, 17
Logbuch	Systemvoraussetzungen 18
Firmware-Setup 27	T
Firmware-Update 27	
M	TCP/IP 27
	Telefonnummer 5
Messgerät anschließen 20	Tischnetzteil 15
hinzufügen 24	Transport 11
Metall-Stecker	Transportschaden 11
Öffnen 40	U
Schließen 40	
Semicisch 40	Unfallschutz 7
N	Unfallverhütungsvorschriften 7
Netzwerkprotokoll 27	UTP-Kabel 27
0	V
	Verbindung in 4 Schritten 19
Öffnen	Verbindung über LAN 27
Metall-Stecker 40	Versorgung über CAN 14
P	Versorgung von CANSAS durch busDAQ 14
	Versorgungs-Eingang 15, 16
Pinbelegung: CAN-Bus 33	W
Pinbelegung: Digitale Ausgänge 39	Wartung 9
Pinbelegung: Digitale Eingänge 39	Waste on Electric and Electronic Equipment 5
Pinbelegung: FlexRay 34	WEEE 5
Pinbelegung: J1587-Bus DSUB-9 (optional) 33	7
Pinbelegung: LIN-Bus 33	Z
Potential trennung: Versorgungs-Eingang 15, 16	Zertifikate 5
Potentialunterschiede 16	

Zubehör 11

Zubehör und Optionen 31